Montaj- și Instrucțiuni

Cabină cu infraroșu: J40150

PREFAȚĂ

Va multumim pentru achizitionarea produsului nostru!
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de asamblare și să îl păstrați.

Notați: Numărul de serie al saunei împreună cu plăcuța de identificare este inscripționat pe capacul din spate, acesta va fi foarte util pentru eventualele intervenții service ulterioare.

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANTA

1.1 AVERTISMENT

(1) Sauna trebuie plasată în interior și în stare uscată,
(2) Încălzitoarele saunei nu trebuie pulverizate cu apa,
(3) Nu faceți duș sau nu pulverizați apă în interiorul saunei,
(4) Nu acoperiți încălzitoarele cu prosoape sau haine pentru a preveni supraîncălzirea sau un incendiu,
(5) Nu atingeți încălzitoarele în timpul și la scurt timp după utilizare, există riscul de arsuri din cauza părților fierbinți,
(6) Instalarea și repararea trebuie efectuate de către un electrician calificat.
(7) Sauna trebuie oprită și trebuie să se facă o pauza de funcționare cel târziu la 30 de minute după 2 ore de utilizare

1.2 PRUDENȚĂ

(1) Consultați un doctor înainte de a utiliza cabina cu infraroșu, atunci când suferiți de o boală sau alte probleme de sănătate, în special boli de inima sau tulburări circulatorii, sau daca luați medicamente.
(2) Interziceți accesul si utilizarea femeilor gravide și sugarilor,
(3) Children peste 6 ani poate folosi sauna numai sub supravegherea adultilor,
(4) Dacă vă simțiți inconfortabil atunci când utilizați cabina cu infraroșu, opriți diately imme și adresați-vă medicului dumneavoastră.

2. DATE TEHNICE

Model	J40150	
Materialul cabinei	Lemn de cucută	
Lungime	1500 mm	
Lățime (adâncime)	1500 mm	
Înălțime	2000 mm	
Voltaj	230V, 50HZ	
Putere	Generala	2625W
	Încălzitor cu spectru complet	8 x 300W
	Încălzitor de carbon	1 x 125W 1 x 80W

3. COMPONENTE



Clipă.	NUME	Cantitate
1	Panoul din stânga	1
2	Panoul din dreapta	1
3	Panoul din spate	1
4	Panou capac	1
5	Capac anti praf	1
6	Panou de podea	1
7	Tetiera	2
8	Spătar	2
9	Apărătoare încălzitoare	1
10	Bancă	2
11	Panou frontal banca	2
12	Partea de sus a panoului încălzitor	1
13	Panoul de suport a băncii	2
14	Panoul încălzitoare frontale	1

15	Panoul frontal	1
16	Balama	2
17	Mânerul ușii	1
18	Șurub M3.5 * 40	40

(4) INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

4.1 LOCUL DE INSTALARE

(1) Terenul plat și ferm, la interior,

(2) încăpere uscată și lipsita de umiditate,

(3) Sursa de alimentare 230V cu fir la sol.

4.2 ETAPE DE ASAMBLARE



(1) Panou de podea.



(2) Puneți panoul spate pe panoul de podea.



(3) Puneți panoul stânga pe panoul de podea și conectați în mod corespunzător cu cataramele prevăzute in exterior.



(4) Puneți panoul din dreapta pe panoul de podea, și conectați în mod corespunzător cu cataramele prevăzute in exterior.





(5) Plasați panourile de sprijin ale băncii în spațiul disponibil dintre baghetele din lemn prevăzute pe panoul din spate si fixați-le cu ajutorul șuruburilor M3.5 * 40 de podea. (6) Amplasați panoul cu încălzitoare, intre panourile de sprijin.



(7) Conectați panoul după care amplasați partea de sus.



(8) Amplasati bancile pe suporti.



(9) Fixati suportii pentru picioare de panoul de podea și de panourile de sprijin ale băncilor cu șuruburile M3.5 * 40.





(10) Instalați capacul încălzitorului în mijlocul panoului din spate cu șuruburile M3.5 * 40.

(11) Instalați tetierele de deasupra băncilor pe panoul din spate cu șuruburi M3.5 * 40.





(12) Instalați spătarele pe panoul din spate cu șurub M3.5 * 40.

(13) Instalați panoul frontal la panoul din stânga și din dreapta cu ajutorul cataramelor instalate in exterior.



(14) Plasați panoul capac pe panourile instalate.



(15) Montați mânerul ușii

4.3 CONEXIUNE PRIN CABLU

Toate cablurile sunt pe panoul de capac:



(1) Conectați cablurile panourilor de încălzire,



(2) Conectați cablul panoului de control.

Asigurați-va că, cablurile nu sunt prinse între panoul capac și alte panouri.



(3) Conectati senzorul de temperatura



(4) Conectati cablul antenei

(4) INSTALAȚI CAPACUL ANTI PRAF



Instalați capacul anti praf, cu șuruburi, pe panoul capac.

(5) INSTRUCȚIUNI OPERARE PANOU COMANDA



PANOUL DE CONTROL EXTERIOR SI DIN INTERIOR

ECRANE DE AFIȘARE

(1) Ecran din stânga: Temperatura în timp real

(2) Ecranul din dreapta: Timpul rămas



(5) PATRU INDICATOARE LED:

(1) Indicator de alimentare: Pornire

(2) Indicator de căldură:încălzire Sauna

(3) Indicatorul F: Fahrenheit

(4) Indicatorul C: Celsius

(5) ZECE TASTATE:

(1) **POWER** : saună pornită/oprită,

(2) **LUMINĂ** : lumini interioare/exterioare:

-Apăsați-l pentru a porni lumina interioară,

-apoi apăsați-l pentru a opri lumina interioară, și porniți lumina exterioara,

-apoi apăsați-l pentru a porni lumina interior / exterior,

-apoi apăsați-l pentru a opri lumina interior / exterior.

(3) **LUMINA COLORATA** : cromoterapie

--Apăsați pentru a porni / opri lumina colorata,

-când lumina colorata este aprinsă, apăsați tasta "lumină colorata" timp de 2 secunde, ecranul de afișare a temperaturii afișează "LX" (X reprezintă numărul culorii, de la 1 la 9),

-apoi apăsați tasta din nou pentru a schimba lumina colorata și starea.

(4) **TEMPERATURA** și:

-Apăsați tasta sau pentru a crește sau descrește temperatura cu 1 grad la fiecare apăsare, țineți apăsat pentru reglare rapidă.

-Apăsați ambele taste în același timp pentru a converti temperaturile între Fahrenheit și Celsius.

(5) **TIMPUL** și

-apăsați tasta sau pentru a crește sau di descrește timpul cu 1 la fiecare apăsare , țineți apăsat pentru reglare rapidă.

- in starea MODE, apăsați tastele si pentru a regla volumul.

(6) **MOD**

:

Apăsați pentru a selecta modul radio, Bluetooth și USB,
Numărul dispozitivului Bluetooth este BT301

(7) **REDARE/PAUZĂ**
:

-in modul radio: apăsați timp de 3 secunde pentru a căuta si a stoca automat canalele radio,
când căutarea s-a încheiat, apăsați ca sa treceți la canalul următor,
-în modul Bluetooth / USB: apăsați ca sa treceți la melodia următoare.

(8) **MUT**

:

-în modul FM: apăsați pentru mute,
-in modul Bluetooth si USB: apăsați pentru a pune pauza.

(6) SERVISARE

6.1 ÎNTREȚINERE

(1) Curățați cabina cu o cârpă umedă de bumbac și uscați cu un prosop curat și uscat,
(2) Curățați sticla cu un dispozitiv de curățare a ferestrelor / sticlei și o cârpă moale,
(3) Nu turnați apă în panoul de control și nu-l curățați cu o cârpă umedă,
(4) Nu utilizați agenți chimici de curățare pentru a curăța cabina,
(5) Vă rugăm să strângeți șuruburile băncilor la fiecare trei luni, evitați slăbirea lor sau căderea.

6.2 CARD DE GARANȚIE

Cabină cu infraroșu: J40150
Tensiune nominală: 230 Volți
Frecvență nominală: 50Hz
Putere totală: 2625 wați
Lemn: Brad canadian
Încălzitoare: Încălzitoare de carbon
Încălzitor cu spectru complet

SANOTECHNIK INTERNATIONAL

Completați acest formular și faceți o fotografie a acestuia, apoi trimiteți prin e-mail imaginea formularului completat și a părții defecte a saunei către departamentul nostru de servicii post-service: service@sanotechnik.ro

Nume:	
Număr de telefon:	
Adresa:	
Data achiziției :	
Sauna serie număr:	
Starea articolului:	□Ambalat □Doar dezambalat □Prima pornire □Utilizat pentru mult timp