


# Manual de instructiuni



— Infrared makes life more healthy —

# Recomandări

Cititi cu atentie acest manual inainte de a utiliza sauna pentru prima data.

Vă recomandăm să îl păstrați într-un loc sigur pentru referințe viitoare.

1. Lemnul este un element viu, pentru a-și menține aspectul original, este important să tratați exteriorul lemnului împotriva umezelii. Utilizați un saturator numai în exteriorul saunei.
2. Instalați sauna pe o suprafață perfect plană și tare.
3. Sauna trebuie să rămână într-o zonă uscată. Nu utilizați în apropierea unei surse de apă (baie, podea umedă, piscină).
4. Nu utilizați produse de curățare lichide. Deconectați sauna înainte de curățare și utilizați o cârpă umedă.
5. Protejați cablul electric al saunei pentru a evita strivirea sau ciupirea acestuia.
6. Înainte de a înlocui anumite componente, asigurați-vă că acestea sunt specificate de producător sau că au aceleași caracteristici ca piesele originale. Înlocuirea incorectă poate provoca un incendiu, un scurtcircuit sau deteriorarea saunei. Vă recomandăm cu tărie să utilizați un tehnician calificat.
7. Pentru a evita riscul de arsuri sau șocuri electrice, nu utilizați unelte metalice.
8. Nu puneți animale în saună.
9. Nu lăsați sauna pornită fără supraveghere.
10. Nu lăsați sauna pornită mai mult de 3 ore la o utilizare pentru a evita deteriorarea prematură a echipamentului. După 3 ore de utilizare continuă, opriți sauna timp de cel puțin o oră.
11. Vă recomandăm să nu instalați un sistem de blocare pe ușa saunei.
12. Verificați conformitatea instalației electrice înainte de a conecta sauna la sursa de alimentare.

# Siguranță

## IMPORTANT:

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de instalarea și utilizarea cabinei de saună. Acestea sunt esențiale pentru siguranța dumneavoastră, așa că vă rugăm să le respectați cu strictețe.

Feriți-vă de hipertermie, insolație sau epuizare termică care pot fi cauzate sau agravate de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță. Simptomele sunt febră, puls rapid, amețeli, leșin, letargie și amorțeală în tot corpul sau într-o parte a acestuia. Efectele sunt: conștientizarea redusă a căldurii, ignorarea riscurilor iminente, pierderea conștienței.

Sauna nu trebuie utilizată de:

1. Copii sub 6 ani.
2. Persoanele cu reacții severe la lumina soarelui.
3. Persoanele în vârstă sau cu dizabilități.
4. Persoanele cu afecțiuni medicale anterioare, cum ar fi boli de inimă, hipertensiune arterială sau scăzută, probleme de circulație a sângelui sau diabet zaharat fără consiliere medicală prealabilă.
5. Femeile însărcinate. Temperatura excesivă poate pune în pericol fătul.
6. Persoanele care suferă de deshidratare, răni deschise, tulburări oculare, arsuri sau insolație.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani pot folosi sauna cu condiția să fie supravegheați continuu de un adult responsabil și ca temperatura să nu depășească 60 ° C (140 ° F).

În cazul unor probleme de sănătate, medicație sau leziuni ale mușchilor sau ligamentelor, nu utilizați sauna fără a consulta în prealabil un medic și fără a obține aprobarea.

Dacă se poartă implanturi chirurgicale, nu utilizați sauna fără a consulta în prealabil un medic și fără a obține aprobarea acestuia. Nu utilizați sauna după o activitate intensă.

Așteptați 30 de minute pentru ca corpul să se răcească.

Nu petreceți mai mult de 40 de minute în saună la un moment dat. Nu consumați alcool sau droguri înainte sau în timpul sesiunii.

Nu dormiți în saună atunci când este în funcțiune.

Pentru a evita riscul supraîncălzirii, conectați sauna la o priză electrică suficient de puternică și nu conectați alte echipamente electrice la aceeași priză de perete.

Pentru a evita orice risc de electrocutare sau deteriorare a saunei, nu o utilizați:

7. În timpul furtunilor.
8. În cazul în care cablul electric este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată.
9. Dacă cablul electric se supraîncălzește, acesta trebuie verificat de o persoană calificată.
10. Dacă trebuie să schimbați un bec, așteptați până când sauna este oprită și răcită.

Uscați-vă mâinile înainte de a conecta sau deconecta electricitatea. Nu

lucrați niciodată cu mâinile sau picioarele ude.

Nu porniți sau opriți rapid electricitatea sau sistemul de încălzire, deoarece acest lucru ar putea deteriora sistemul electric. Nu încercați să reparați sauna singuri fără acordul distribuitorului sau producătorului saunei.


Încercările neautorizate de a-l repara vor anula garanția producătorului.

Nu utilizați niciun tip de detergent în interiorul saunei.























Nu îngrămădiți și nu depozitați obiecte în interiorul sau deasupra saunei.


Nu așezați materiale inflamabile sau agenți chimici în apropierea saunei.

# Descrierea saunei



# Descrierea saunei

1		(1256x1950x40mm) 1x	8		(1170x1950x40mm) 1x
2		(1060x1950x40mm) 1x	9		(1060x1950x40mm) 1x
3		(1166x1013x68mm) 1x	10		1x Cablu
4.1		(310x570x20mm) 1x	11		1x Agregat
4.2		(370x570x20mm) 1x	12		1x Ciubar
4.3		(370x570x20mm) 1x	13		1x Lingura de lemn
4.4		(310x570x20mm) 1x	14		1x Higrometru
4.5		(330x310x20mm) 1x	15		1x Clepsidră
5		(1165x242x55mm) 1x	16		1x Tigaie de apă
6		(1166x520x80mm) 1x	17		1x telecomandă
7		(1165x1013x36mm) 1x	18		1 x Măner



Ø4x50

Ø4x30

3x

16x

Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare înainte de a începe. Alegerea locației  
Proiectat exclusiv pentru instalare exterioară.

Selecția unui spațiu:

1. Într-o zonă uscată, pe o suprafață plană stabilă care poate susține greutatea saunei.
2. Înălțimea trebuie să fie suficientă pentru a ajunge la tavan și pentru a efectua conexiuni electrice și întreținere.
3. Departe de orice sursă de apă, flăcări sau materiale inflamabile.

Sfaturi practice

4. Rețineți că ansamblul de saună necesită 3 adulți.
5. Identificați clar fiecare panou înainte de a începe
6. În timpul asamblării, poziționați cablul de alimentare al saunei astfel încât să fie ușor accesibil.
7. Rețineți că există variații între modele.

**IMPORTANT:**

Vă rugăm să verificați chiuveta și diametrul găurii găurilor pentru a evita deteriorarea lemnului.

Instrumente necesare



Surubeltita




Ruleta



Creion




Cutter




Surubelnita  
electrică



Cheie inbus




Scara




Ciocan de  
plastic

# Instrucțiuni de asamblare



Scoateți placa de bază și așezați-o pe un teren plat pentru instalare



Panoul din spate


Scoateți panoul din spate și așezați-l în poziția corespunzătoare din spatele plăcii de bază

Placă de bază

# Instrucțiuni de asamblare

Instalați panourile laterale din stânga și din dreapta:  
Panourile laterale din stânga și din dreapta sunt fixate  
pe panoul din spate printr-o conexiune cu cataramă.

Metoda de instalare a cataramei exterioare










# Instrucțiuni de asamblare


Instalați panoul frontal: Panoul frontal este conectat  
to panourile laterale din stânga și din dreapta prin catarame ascunse

Metoda de instalare a  
cataramei suspendate




Instalați banca și spătarul:  
Scaunul este fixat direct de suportul panoului de perete, iar spatele  
este fixat prin șuruburi de blocare;





 Ø 4 x 30 4PCS

# Instrucțiuni de asamblare



Așezați agregatul:  
Așezați cadrul agregatului lângă panoul lateral din dreapta,  
apoi așezați agregatul în cadru;



# Instrucțiuni de asamblare

Montați placa superioară






Diagrama schematică a cutiei de alimentare a comutatorului superior și a cablajului agregatului:




# Instrucțiuni de asamblare


În cele din urmă, instalați mânerul  
pentru a finaliza instalarea.



# Instrucțiuni pentru utilizarea controlerului



## 1. Încălzitor On



Rotiți comutatorul temporizatorului la secțiunea "pornit" (secțiunea A din figura 2, 0-4 ore). Încălzitorul începe încălzirea imediat.

## 2. Pre-setare Oră (Pornire temporizată)



Rotiți comutatorul temporizatorului la secțiunea "presetare" (secțiunea B din figura 2, 0-8 ore). Încălzitorul începe să se încălzească atunci când cronometrul a întors comutatorul la secțiunea "pornit". După aceasta, încălzitorul va fi pornit timp de aproximativ patru ore.

Pentru informații mai detaliate despre utilizarea specifică și precauțiile agregatului de saună, vă rugăm să citiți manualul furnizat împreună cu acesta.

# Telecomandă cu lumină color



## PORNIT/OPRIT

Porniți/opriți lumina și controlerul

## Roată de culori

Selectați culoarea luminii LED

## Indicator luminos de semnal

RED Light înseamnă semnalul Remote Send

## Butonul Reglare luminozitate

Schimbați luminozitatea luminii LED făcând clic pe butoane

## Buton de reglare a vitezei

În modul dinamic, măriți/micșorați viteza de schimbare

## Moduri Selectați butonul

Selectați modurile făcând clic pe buton

# Întreținere

## Protecția lemnului

Periați fiecare șipcă exterioară a butoiului și aplicați un bait de lemn atunci când asamblați complet pentru a proteja lemnul. Acest bait de lemn ar trebui reînnoit în conformitate cu recomandările produsului utilizat

## Întreținere

### IMPORTANT :

Deconectați cablul de alimentare al cabinei înainte de a efectua orice lucrare de întreținere sau depanare.

Probleme identificate	Motive posibile	Solutions
Soba electrică nu se încălzește.	Cablul de alimentare deconectat.	Verificați conexiunea cablului sursei de alimentare.
	Sursa de alimentare generală este întreruptă.	Verificați dacă tabloul de distribuție și ștecherul de perete funcționează.
	Soba este protejată la supraîncălzire.	Consultați manualul aragazului electric.
Corpul de iluminat al saunei nu mai funcționează.	Cablul de lumină nu este complet conectat.	Conectați cablul.
	Lumina este defectă.	Contactați distribuitorul.

## Service

1. Deconectați sauna.
2. Utilizați un aspirator pentru a îndepărta praful din crăpăturile din tâmplărie.
3. Curățați cabina cu o cârpă umedă din bumbac și utilizați o cantitate mică de săpun, dacă este necesar. Clătiți cu o cârpă umedă.
4. Curățați geamul cu un dispozitiv de curățat geamuri / geamuri și o carpa moale.
5. Mențineți exteriorul saunei la fiecare 2 ani cu un produs adecvat.

### IMPORTANT:

Lemnul trebuie tratat cu un produs de protecție numai în exteriorul saunei. Nu trebuie aplicat niciun tratament în interiorul saunei.

Nu utilizați benzen, alcool, agenți chimici sau detergenți puternici în saună, deoarece produsele chimice pot deteriora lemnul. Nu pulverizați apă pe saună.

Vă rugăm să citiți instrucțiunile furnizate împreună cu soba de saună pentru instalarea și utilizarea sobei.

Încălzitorul poate fi conectat la rețeaua electrică numai în conformitate cu reglementările în vigoare de către un electrician profesionist autorizat.