SANOTECHNIK INTERNATIONAL
.... the best choice for your bathroom

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI OPERARE

CARMEN 2 CABINĂ CU INFRAROȘU

J50120



PREFAȚĂ

Stimate client,

Felicitări și vă mulțumim pentru achiziționarea cabinei noastre cu infraroșu. Suntem siguri că în următorii ani vă veți bucura de multe avantaje ale cabinei cu infraroșu.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza sauna pentru prima dată. Vă recomandăm să păstrați acest ghid, astfel încât să îl puteți verifica la intervale regulate.
Datele tehnice, ilustrațiile și dimensiunile din acest manual nu sunt obligatorii. Orice pretenții nu pot fi derivate din acest lucru. Ne rezervăm dreptul de a face îmbunătățiri sau modificări ale produsului fără a modifica aceste instrucțiuni.

De mii de ani, căldura a fost folosită pentru a crește starea de bine și pentru a atenua disconfortul sistemului musculo-scheletic. Descoperă efectul relaxant și regenerator al căldurii liniștitoare asupra trupului, minții și sufletului. Căldura plăcută a razelor infraroșii stimulează circulația sângelui, accelerează metabolismul, eliberează tensiunea musculara si in final întărește întregul sistem imunitar.

Vă dorim mult succes!

Sanotechnik - Echipa dvs.

CUPRINS

Caracteristici tehnice generale ----------3
Informații privind ambalajele și plăcile personalizate ------ ------ 3
Instrucțiuni de avertizare și siguranță----------4
Instrucțiuni de asamblare----------5
Capac anti praf----------9
Element de control (încălzire, timp, radio...) ----------10
Întrebări frecvente---------- ----------13
Întreținere----------15

Caracteristici tehnice generale

1. Funcții prelucrate de microprocesoare.
2. Temperatura reglabilă de la 30 °C la 60 ° C.
3. Timp de ședere reglabil de la 0 la 60 de minute.
4. Senzor digital de temperatură
5. Buton tactil moale
6. Emițătoare ceramice durabile în infraroșu

Informații despre ambalaj și plăcile individuale

Sauna de 1 persoana si sauna de 2 persoane sunt ambalate in 2 cutii:

VĂ RUGĂM SĂ IDENTIFICAȚI ACEEAȘI SERIE PE CUTII.
E.X.: "NR. 001 1 DIN 2" CORESPUNDE CU "NR. 001 2 DIN 2 ".



Apoi, puteți asambla cu ușurință setul.

Modelele de colt pentru 2 persoane, saunele pentru 3 persoane si mai multe sunt ambalate in 3 cutii
VĂ RUGĂM SĂ IDENTIFICAȚI ACEEAȘI SERIE PE CUTII.
DE EXEMPLU: "NR.001 1 DIN 3" CORESPUNDE CU "NR.001 2 DIN 3" CORESPUNDE CU "NR.001 3 DIN 3".
Apoi, puteți asambla cu ușurință setul**.**

ÎNȘTIINȚARE:
VĂ RUGĂM SĂ NU AMESTECAȚI PACHETELE (ÎNSEAMNĂ CĂ PIESE DIN DIFERITE SERII NU POT FI INSTALATE ÎMPREUNĂ SAU INTERSCHIMBATE).

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA

1.1 AVERTISMENT

(1) Sauna trebuie amplasată doar în interior și în stare uscată,
(2) Încălzitoarele saunei nu trebuie pulverizate cu apa,
(3) Nu faceți duș sau nu pulverizați apă în interiorul saunei,
(4) Nu acoperiți încălzitoarele cu prosoape sau haine pentru a preveni supraîncălzirea sau un incendiu,
(5) Nu atingeți încălzitoarele în timpul și la scurt timp după utilizare, există riscul de arsuri din cauza părților fierbinți,
(6) Instalarea și repararea trebuie efectuate doar de către un electrician calificat.
(7) Sauna trebuie oprită și trebuie să se facă o pauza de funcționare cel târziu la 30 de minute după 2 ore de utilizare.

1.2 PRUDENȚĂ

(1) Consultați un doctor înainte de a utiliza cabina cu infraroșu, atunci când suferiți de o boală sau alte probleme de sănătate, în special boli de inima sau tulburări circulatorii, sau daca luați medicamente.
(2) Interziceți accesul si utilizarea femeilor gravide și sugarilor,
(3) Copii peste 6 ani poate folosi sauna numai sub supravegherea adulților,
(4) Dacă vă simțiți inconfortabil atunci când utilizați cabina cu infraroșu, părăsiți sauna imediat și agresați-vă medicului dumneavoastră.

2. DATE TEHNICE

Model	J50120	
Materialul cabinei	Lemn cucută	
Lungime	1200 mm	
Lățime (adâncime)	1200 mm	
Înălțime	1950 mm	
Voltaj	230V, 50HZ	
Radiator	General	1800W
	Incalzitor ceramic	6 x 300W

3. LISTA COMPONENTE



Nu.	NUME	Cantitate
1	Peretele din stânga	1
2	Peretele din dreapta	1
3	Capac	1
4	Placă de podea	1
5	Peretele din spate	1
6	Peretele frontal	1
7	Spătar	1
8	Bancă	1
9	Placă de susținere a bancii	1
10	Balama	2
11	Mânerul ușii	1
12	Capacul anti praf	1
13	Șuruburi M3.5 * 40	5

(4) INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

4.1 LOCUL DE INSTALARE

(1) Teren plat și ferm, la interior,

(2) zona uscată și ferită de umiditate,

(3) Sursa de alimentare 230V cu cablu de împământare.

.

4.2 ETAPE DE ASAMBLARE

(1) Așezați panoul podea



(2) Așezați peretele din spate pe panoul podea



(3) Așezați placa stângă pe panoul podea și conectați corect plăcile cu cataramele exterioare instalate.



(4) Așezați panoul din dreapta pe panoul de podea și conectați corect panourile la cataramele exterioare instalate.



(5) Așezați placa de susținere a băncii în spațiul dintre șipcile de lemn de pe pereții laterali, apoi montați spătarul peste plăcile de încălzire.





(6) Așezați placa băncii pe plăcile de susținere ale banii.

(7) Atașați spătarul la peretele din spate cu șuruburi M3,5*40.



(8) Atașați panoul frontal la panourile laterale cu cataramele exterioare instalate.





(9) Așezați panoul capac pe panourile instalate.

(10) Montați mânerul ușii

4.3 Conexiuni prin cablu

Toate cablurile sunt situate pe panoul capac:



(1) Conectați cablurile panourilor de încălzire și asigurați-vă că, cablurile nu sunt între ele prinse intre panoul capac și alte panouri.

(2) Conectați mufa panoului de comanda.



(3) Conectați mufa senzorului de temperatură



(4) Conectați mufa cablului antenei

(4) INSTALAȚI CAPACUL ANTI PRAF



Montați capacul anti praf pe panoul capac cu șuruburi

(5) INSTRUCTIUNI PANOU DE CONTROL



Element de control în afara **elementului control din interior**

5.1 DOUĂ ECRANE:

(1) Ecran din stânga: temperatură în timp real

(2) Ecranul din dreapta: Timpul rămas



5.2 PATRU INDICATOARE LED:

(1) Indicator de putere: Curent pornit

(2) Indicator de încălzire: Încălzire saună

(3) Indicator F: Fahrenheit

(4) Indicator C: Celsius

(5) ZECE TASTE:

(1) **PUTERE** : saună pornită/oprită

(2) **Lumina** : lumini interioare / exterioare:

-Apăsați-l pentru a porni lumina interioară,

-apoi apăsați-l pentru a opri lumina interioară, și porni lumina exterioara,

-apoi apăsați-l pentru a porni lumina interior / exterior,

-apoi apăsați-l pentru a opri lumina interior / exterior.

(3) **Culoare lumina** : cromoterapie

-Apăsați pentru a porni / opri lumina colorata,

-când lumina colorata este aprinsă, apăsați tasta "lumină colorata" timp de 2 secunde, ecranul de afișare a temperaturii afișează "LX" (X reprezintă numărul culorii, de la 1 la 9),

-apoi apăsați tasta din nou pentru a schimba lumina colorata și starea.

(4) **TEMPERATURA** & :

-Apăsați butonul sau pentru a crește sau micșora temperatura cu 1 grad la fiecare apăsare.

-Apăsați butonul și , în același timp, pentru a converti temperatura între Fahrenheit și Celsius. .

(5) **TIMPUL** și :

- Apasati butonul sau pentru a mari sau micșora timpul cu 1 minut la fiecare apăsare.

- în modul tastatura și apăsați pentru a regla volumul.

(6) **MOD** MODE:

Apăsați pentru a selecta modul radio, Bluetooth și USB,

Numărul dispozitivului Bluetooth este BT301

(7) **REDARE/PAUZĂ** :

-in modul radio: apăsați timp de 3 secunde pentru a căuta si a stoca automat canalele radio, când căutarea s-a încheiat, apăsați ca sa treceți la canalul următor,

-în modul Bluetooth / USB: apăsați ca sa treceți la melodia următoare.

(8) **MUT** MUTE **:**

-în modul FM: apăsați pentru mute,

-in modul Bluetooth si USB: apăsați pentru a pune pauza.

(6) Dispozițiile alin. SERVICII

(6) SERVISARE

6.1 ÎNTREȚINERE

(1) Curățați cabina cu o cârpă umedă de bumbac și uscați cu un prosop curat și uscat,
(2) Curățați sticla cu un dispozitiv de curățare a ferestrelor / sticlei și o cârpă moale,
(3) Nu turnați apă în panoul de control și nu-l curățați cu o cârpă umedă,
(4) Nu utilizați agenți chimici de curățare pentru a curăța cabina,
(5) Vă rugăm să strângeți șuruburile băncilor la fiecare trei luni, evitați slăbirea lor sau căderea.

6.2 CARD DE GARANȚIE

Cabină cu infraroșu: J50120
Tensiune nominală: 230 Volți
Frecvență nominală: 50Hz
Putere totală: 1800 wați
Lemn: Brad canadian
Încălzitoare: Încălzitor ceramic

Completați acest formular și faceți o fotografie a acestuia, apoi trimiteți prin e-mail imaginea formularului completat și a părții defecte a saunei către departamentul nostru de servicii post-service: service@sanotechnik.ro

Nume:	
Număr de telefon:	
Adresa:	
Data achiziției :	
Sauna serie număr:	
Starea articolului:	□Ambalat □Doar dezambalat □Prima pornire □Utilizat pentru mult timp

7. Întrebări frecvente

Asigurați-vă că alimentarea este oprită înainte de a face acest lucru.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de reprezentantul său de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita pericolul.

1. 1. Panourile de control nu funcționează

Reconectați cablurile panourilor de comandă din acoperiș

2. Lumina de putere nu este aprinsă

Apăsați din nou protecția împotriva supracurentului, așa cum se arată în următoarele cifre:





3. Lampa de citire nu funcționează

- Verificați cablul becului și reconectați-l.
- Înlocuiți becul

Apăsați becul în jos din partea de sus împreună cu suportul, apoi trageți-l în jos. Scoateți pinul de metal din jurul becului în timp ce, de asemenea, scoateți becul defect. Apoi, introduceți un bec nou si instalați in ordine inversa.



Circuit Diagram

4. Încălzitorul nu se încălzește

	Problemă	Explicație	Soluție
1	O parte din încălzire nu se încălzește.	Încălzirea este defectă.	Înlocuiți cu un încălzitor nou.
		O parte a încălzitorului nu este bine conectată sau arsă.	Conectați ferm.
2	Întreaga sauna nu se încălzește.	Releul este deteriorat.	Înlocuiți releul.
		Panoul de control este deteriorat.	Înlocuiți panoul de control.
		Mufa nu este conectată corespunzător.	Reconectați.
3	Încălzitorul de bancă nu se încălzește.	Cablul încălzitorului nu este conectat ferm	Conectați-l strâns.

(5) Schimbați încălzitorul cu infraroșu ceramic.

Mai întâi, scoateți capacul metalic de pe încălzitor.

1. Deșurubați bine șuruburile capacului.
2. Deșurubați pălăria ceramică a rezistentei, scoateți garda ceramică si deșurubați piulițele metalice.
3. Efectuați aceeași procedură și demontați cablurile de alimentare.

La asamblare, efectuați procesul de la 3 la 1.

În cele din urmă, puneți capacul la loc.



8. Mentenanță

1. Curățarea

Curățați panoul frontal cu un prosop umed sau curățați-l cu o cantitate mică de săpun de mână și apă caldă, dacă este necesar. Curățați camera de saună cu un prosop de bumbac umed și apoi uscați lemnul cu un prosop curat și uscat. Nu utilizați benzen, alcool sau substanțe chimice de curățare puternice în saună.

NOTĂ: Orice substanțe chimice pot deteriora componentele de lemn și stratul protector.

Transport și depozitare

1. Evitați contactul coletelor cu ploaia, zăpada sau coliziunile în timpul transportului.
2. Nu depozitați în medii umede.